

ฮอดไฟฟ้า CBZ-10

ไฟ 24VDC และ 12VDC ถ้าจ่ายไฟแล้วไม่ทำงานให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่แหล่งจ่ายไฟ ชั่วแบตเตอรี่หรือเปล่ง แอดเพอร์ในตัวให้ใหญ่ขึ้นพอที่จ่ายไฟเข้าออกได้

Shinohawa





AC 220V BZ001 , **380-**

AC 110V BZ010 , **380-**

DC 24V BZ007 , **380-**


DC 12V BZ004 , **380-**



80 dB

ฮอดไฟฟ้า CBZ-20

Shinohawa





AC 220V BZ003 , **315-**

AC 110V BZ012 , **385-**

DC 24V BZ008 , **385-**


DC 12V BZ005 , **385-**



80 dB

ฮอดไฟฟ้า CBZ-30

Shinohawa





AC 220V BZ002 , **260-**

AC 110V BZ014 , **286-**


DC 24V BZ009 , **341-**

DC 12V BZ006 , **341-**



80 dB

Alarm bell



ตำแหน่งกระดิ่ง

ภาพแสดงการติดตั้ง

กระดิ่งแดง
75-85db

Shinohawa

Sazn

AC220V AC110V DC24V DC12V

AC220V DC12V

กระแสไฟ (AC) 50mA , 80mA , - -

กระแสไฟ (AC) 50mA , -

กระแสไฟ (DC) - - 280mA , 300mA

กระแสไฟ (DC) - 300mA

CB-4B 4" BZ231 , BZ232 , BZ233 , BZ234 , **630-**

CB-4B 4" BZ301 , BZ312 **400-**

CB-6B 6" BZ235 , BZ236 , BZ237 , BZ238 , **1,090-**

CB-10B 10" BZ318 , **1,380-**

CB-8B 8" BZ239 , BZ240 , BZ241 , BZ242 , **1,265-**

CB-10B 10" BZ243 , BZ244 , BZ245 , BZ246 , **1,725-**