



LAY Series 22 mm.



สวิตช์ปุ่มกด

สวิตช์ลูกศร



สวิตช์หัวเห็ด

สวิตช์หัวเห็ดกดถลอก



สวิตช์ปุ่มกด เปิด-ปิด



สวิตช์ปุ่มกด เปิด-ปิดมีแลมป์



สวิตช์กดมีแลมป์ LED


20 ตัว / กล่อง



Contact Block


รายการ	คอนแทค	รหัส	ราคา
สวิตช์ปุ่มกด G	1 NO	CP751	65
สวิตช์ปุ่มกด R	1 NC	CP752	65
สวิตช์ลูกศร 2P	1NO+1NC	CP755	100
สวิตช์ลูกศร 3P	2 NO	CP756	100
สวิตช์หัวเห็ด G	1 NO	CP761	95
สวิตช์หัวเห็ด R	1 NC	CP762	95
สวิตช์หัวเห็ดกดถลอก R	1 NC	CP759	90
สวิตช์กดมีแลมป์ LED 220V AC R	1 NC	CP768	165
สวิตช์กดมีแลมป์ LED 220V AC Y	1 NO	CP769	165
สวิตช์กดมีแลมป์ LED 220V AC G	1 NO	CP770	165
สวิตช์กดมีแลมป์ LED 220V AC B	1 NO	CP771	165
สวิตช์ปุ่มกด เปิด-ปิด	1NO+1NC	CP778	150
สวิตช์ปุ่มกด เปิด-ปิด มีแลมป์	1NO+1NC	CP779	220
Contact block NO ZB2-BE101	1 NO	CP766	33
Contact block NC ZB2-BE102	1 NC	CP767	33

TB4 SERIES 22 mm.



สวิตช์ปุ่มกด

สวิตช์ลูกศร



สวิตช์หัวเห็ด

สวิตช์หัวเห็ดกดถลอก



Contact block



รายการ	คอนแทค	รหัส	ราคา
สวิตช์ปุ่มกด TB4-BA31 G	1NO	CP681	110
สวิตช์ปุ่มกด TB4-BA42 R	1NC	CP682	110
สวิตช์ลูกศร TB4-BD25 2P	1NO	CP684	140
สวิตช์ลูกศร TB4-BD25 2P	1NO+1NC	CP685	165
สวิตช์ลูกศร TB4-BD33 3P	2NO	CP686	165
สวิตช์หัวเห็ดกดถลอก TB4-BS542	1NC	CP689	150
สวิตช์หัวเห็ด TB4-BC31 G	1NO	CP691	130
สวิตช์หัวเห็ด TB4-BC42	1NC	CP692	130
Contact block ZBE-101	1NO	CP696	33
Contact block ZBE-102	1NC	CP697	33

20 ตัว / กล่อง